

## **Příprava pokladny/měničky pro provoz**

1. Zkontrolujte, zda má Vaše síťová zásuvka, do které chcete pokladnu/měničku zapojit, napětí, které je vyznačeno na štítku pokladny/měničky.
2. Postup při montáži:
  - otevřete (odemkněte) přední dveře pokladny/měničky
  - vyjměte z pokladny/měničky hopper - pravou rukou hopper uchopte a vytáhněte ven
  - odšroubujte zadní stěnu pokladny/měničky, tzv. ocelový záda (3 šrouby na „10“ klíč)
  - pomocí dodaných 6 hmoždinek a 6 šroubů přišroubujte ocelová záda na stěnu
  - na ocelová záda nasadte pokladnu/měničku (úchyty v horní části zad pokladny/měničky)
  - prošroubujte pokladnu/měničku s ocelovými zády (3 Vámi odšroubované šrouby)
  - vraťte (nasuňte) hopper zpět do pokladny/měničky, pozor na konektor hopperu - při umístování hopperu na své místo přidržeťte levou rukou ze zadu základnu s konektorem a dotlačte hopper do původní polohy
  - schránku na bankovky umístěte do volného prostoru v levé části pokladny/měničky
3. Zapojte elektrický přívod do síťové zásuvky.
4. Zapněte tlačítko hlavního vypínače pokladny/měničky do polohy zapnuto.
5. Zkontrolujte signalizaci na dveřích pokladny/měničky:
  - a) červená kontrolka DOPLNIT bliká;
  - b) tiskárna/akceptor nesvítí.
6. Odemkněte víko zásobníku na mince a vyjměte jej. Doplňte mince 10,-Kč do zásobníku. Vložte víko zásobníku mincí zpět a zamkněte jej. Klíče uschovejte.
7. Zkontrolujte signalizaci na dveřích měničky:
  - a) červená kontrola DOPLNIT dle množství doplněného do zásobníku buď krátce bliká nebo nesvítí (dle hranice doplnění mincí);
  - b) svítí tiskárna/akceptor.
8. Zavřete dveře pokladny/měničky a uzamkněte. Klíče uschovejte.

K pokladně/měničce jsou dodávány dvě sady klíčů. Jednu sadu doporučujeme uložit odděleně na bezpečné místo !